

TELECOMANDO PER CENTRALINA LK10001

Tasti:

- Attivazione allarme
- Disattivazione allarme
- Attivazione parziale della zona predefinita
- Pulsante di emergenza

Nel display della centralina LK10001 selezionare Progr. Accessori, poi selezionare "2.Progr. sensori", seguito dal tasto OK.

Il menu visualizza il messaggio "type the Number (00~99)". Se si desidera aggiungere il 1° rilevatore, inserire 01, se si desidera inserire l'89° rilevatore, inserire 89. Premere [OK] per salvare le impostazioni.

Successivamente premere qualsiasi tasto del rilevatore per inviare un segnale al pannello di allarme.

Se il pannello emette due segnali acustici, il prompt vocale indica "Set successful" e il display LCD visualizza il messaggio "has been saved", ciò significa che l'aggiunta del rilevatore è avvenuta con successo. Se viene emesso un solo segnale acustico, ciò significa che il rilevatore in questione è stato configurato in precedenza e non può essere aggiunto nuovamente. Se si desidera aggiungere ulteriori rilevatori, è possibile premere qualsiasi tasto di un altro rilevatore. Il pannello di allarme può configurare fino a 150 rilevatori di codifiche diverse.